

## **Winlink i Troms/Finnmark.**

Midt-Tromsgruppen av NRRL drifter i dag en winlink server, LA6M. For to år siden startet vi også en RMS packet, LA6M-10. LA6M lytter 80, 40 og 30m. RMS packet bruker 144.925Mhz. I 2019 ble det satt opp en KAnode på Andsfjellet, LD9AB-5. Etter hvert satte Tromsøgruppen opp en KAnode LA3T-5. Det ble også satt opp en RMS packet LA6M-11 på Tomasjord som driftes av LB4UG Kenneth.

### **Hvordan komme i gang med winlink?**

Last ned Winlink Express (tidligere RMS Express) fra [www.winlink.org](http://www.winlink.org). Her oppretter du winlink konto når du installerer programmet.

Ved jevne mellomrom får du spørsmål om registrering. Det er ikke nødvendig. Trykk på *remind me later*.

Hvilken HF mode du skal bruke er avhengig om du skal bruke pactor eller lydkort. Har du ikke lydkort i radio kan du bruke Signalink USB eller Rig Expert. Da har du valget mellom VARA eller ARDOP. VARA er anbefalingen. Det er ikke nødvendig å kjøpe full versjon. Demo versjonen fungerer utmerket.

Ang pactor er det dessverre begrenset hva Winlink Express godtar av TNCer. Har du f.eks KAM+ med pactor 1 må du bruke AirMail.

Derimot kan du bruke KAM+ på winlink packet med Winlink Express. Det samme gjelder noen MFJ TNCer. Du kan også bruke lydkort ved å benytte UZ7HOs gratis tilleggsoftware Soundmodem 1.05.

### **RMSer i nord.**

LA2T Trondheim, LA7F Fauske, LA6M Bardufoss, LA5A Alta og Vardø LA2K.